

FLCT4WZ

Télécommande 4 zones - RVB + 3B



Caractéristiques

- A utiliser avec les rubans LED RVB + 3B et compatible avec nos contrôleurs FLDC5Z-WIFI
- Roue tactile de réglage des couleurs.
- Technologie sans fil RF avec une distance de contrôle jusqu'à 30 mètres.
- Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs.
- Indicateur lumineux LED sur la télécommande

Paramètres techniques

- **Signal de sortie** : RF(2.4GHz)
- Alimenté par pile (2 x AAA)
- **Type de lumière** : RGB + 3B
- **Taille** : L122 x I53 x H17.5 mm
- Distance jusqu'à 30 m dans un espace libre ou 12 m dans les zones restreintes par des obstacles

Utilisation

- Lorsque la télécommande est allumée, l'indicateur s'affiche en bleu. Lorsqu'elle est désactivée, l'indicateur s'affiche en rouge.
- Lorsque vous touchez la roue tactile, l'indicateur affichera la couleur choisie. Si l'opération n'est pas valide, l'indicateur s'affichera en rouge.
- La molette tactile entrera en mode veille après plusieurs secondes d'inactivité. Pour quitter le mode veille, appuyez sur n'importe quelle touche.

Guide de synchronisation

Jumelez votre télécommande avec chaque contrôleur RF 2.4G (FLDC5Z) choisissez entre deux méthodes de jumelage :

• Utilisation de la touche MATCH

Synchronisation de la télécommande avec le contrôleur en utilisant la touche MATCH

- o **Pour synchroniser** : Appuyer brièvement sur la touche MATCH du contrôleur, puis appuyer sur la touche Marche / Arrêt de la télécommande dans les 5 secondes.
- o **Pour désynchroniser** : Appuyer sur la touche MATCH du contrôleur pendant 5 secondes.

• A la mise sous tension

Synchroniser la télécommande avec le contrôleur sans utiliser la touche MATCH.

- o **Pour synchroniser** : Éteignez le contrôleur, puis rallumez-le, appuyez brièvement 3 fois sur la touche marche / arrêt de la télécommande rapidement dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du contrôleur. La synchronisation est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 3 fois.

- o **Pour désynchroniser** : Éteignez le contrôleur, puis rallumez-le, appuyez brièvement 5 fois sur la touche marche / arrêt de la télécommande rapidement dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du contrôleur. La désynchronisation est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 5 fois.

Fonctions



Dimensions

