

# FLCTD1R

Télécommande rotative de bureau 1 zone - RVB



## Caractéristiques

- A utiliser avec les rubans LED simple couleur et compatible avec nos contrôleurs FLDC1S.
- Molette rotative de réglage des couleurs
- Technologie sans fil 2,4 GHz, distance de contrôle jusqu'à 30 m
- Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs.
- Alimenté par pile (1 x CR2032).
- Indicateur lumineux LED sur la télécommande

## Paramètres techniques

- **Signal de sortie** : RF(2.4GHz)
- **Tension d'entrée** : Batterie (CR2032)
- **Type de lumière** : RVB
- **Dimensions** : 86 x 86 x 35 mm
- Distance à distance jusqu'à 30 m dans la portée libre. Veuillez prévoir 12 m dans les zones restreintes par un obstacle

## Guide de synchronisation

Jumelez votre télécommande avec chaque contrôleur RF 2.4G (FLDC4Y) choisissez entre deux méthodes de jumelage

### • Utilisation de la touche MATCH

Synchronisation de la télécommande avec le contrôleur en utilisant la touche MATCH

- 1. Pour synchroniser** : Appuyer brièvement sur la touche MATCH du contrôleur, puis appuyer sur la touche Marche/Arrêt de la télécommande dans les 5 secondes.
- 2. Pour désynchroniser** : Appuyer sur la touche MATCH du contrôleur pendant 5 secondes.

### • A la mise sous tension

Synchroniser la télécommande avec le contrôleur sans utiliser la touche MATCH.

- 1. Pour synchroniser** : Éteignez le contrôleur, puis rallumez-le, appuyez brièvement 3 fois sur la touche marche / arrêt de la télécommande rapidement dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du contrôleur. La synchronisation est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 3 fois.
- 2. Pour désynchroniser** : Éteignez le contrôleur, puis rallumez-le, appuyez brièvement 5 fois sur la touche marche / arrêt de la télécommande rapidement dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du contrôleur. La désynchronisation est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 5 fois.

## Fonctions



## Dimensions

